

STARTER KIT

Das XPR Starterkit enthält sämtliches Zubehör, das zum Testen, Vorführen und Konfigurieren der XPR-Leser für eine Installation erforderlich ist. Das Kit umfasst unseren Desktop-Encoder, mobile ID-Token, die Xsecure-Programmierskarte, MIFARE-Zutrittsmedien, einen XPM-MF-Testleser sowie alle erforderlichen Kabel und Zubehörteile.




XPR-SK

EIGENSCHAFTEN

- 1 x XPM-EHMFBT: Triple-Technologie Aufputz/Unterputz-Leser (125 kHz, 13,56 MHz und Bluetooth).
- 1 x PROX-USB-X: Universal Schreibtischleser für die Registrierung und Konfiguration (USB-A & USB-C).
- 1 x USB-Patchkabel: High Speed Kabel für die sofortige PC-Verbindung.
- 1 x Hardware-Kit: Komplettes Montagezubehör.
- 1 x Xsecure-Karte: Master-Programmierskarte für die sichere Konfiguration.
- 1 x CSN-Karte: Master-Programmierskarte für die Standardkonfiguration.
- 1 x PBXB-1F-2K: Xsecure verschlüsselter Desfire 2K Schlüsselanhänger.
- 1 x PBX-2-2K: Xsecure verschlüsselte Desfire 2K ISO-Karte.
- 4 x PBX-2-EV3-2K: Standard Mifare Desfire EV3 2K ISO-Karten.
- 5 x Virtuelle Karten: XPR Mobile ID-Lizenzen für den Smartphone-Zugang (auf den Schreibtischleser geladen).



ABMESSUNGEN & GEWICHT



~ 1,34 Kg