

## KIT DE INICIO

El kit de inicio XPR contiene todos los accesorios necesarios para probar, realizar demostraciones y configurar los lectores XPR de cara a una instalación. El kit incluye nuestro codificador de sobremesa, tokens de identificación móviles, la tarjeta de programación Xsecure, credenciales Mifare y un lector de prueba XPM-MF, así como todos los cables y accesorios necesarios.




XPR-SK

## CONTENIDO DEL KIT

- 1 x XPM-EHMFBT: Lector de superficie de triple tecnología (125 kHz, 13,56 MHz y Bluetooth).
- 1 x PROX-USB-X: Unidad universal de escritorio para la inscripción y configuración (USB A y C).
- 1 x Cable de conexión USB: Cable de alta velocidad para una conexión inmediata al ordenador.
- 1 x kit de hardware: juego completo de accesorios de montaje para la instalación.
- 1 x tarjeta Xsecure: tarjeta de programación maestra para una configuración segura.
- 1 x tarjeta CSN: tarjeta de programación maestra para una configuración estándar.
- 1 x PBXB-1F-2K: llavero Desfire 2K de alta seguridad (Xsecure).
- 1 x PBX-2-2K: Tarjeta ISO Desfire 2K de alta seguridad (Xsecure).
- 4 x PBX-2-EV3-2K: Tarjetas ISO Desfire EV3 2K Mifare estándar.
- 5 x Tarjetas virtuales: Licencias XPR Mobile ID para acceso mediante smartphone (cargadas en el lector de sobremesa).



## TAMAÑO Y PESO



~ 1,34 Kg

Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.