

KIT DE DÉMARRAGE

Le kit de démarrage, XPR-SK, contient tous les accessoires nécessaires pour tester, présenter et configurer les lecteurs XPR pour une installation. Le kit comprend notre lecteur de bureau, des identifiants mobiles (ID), une carte de programmation Xsecure, des identifiants Mifare, un lecteur de test XPM-MF, ainsi que tous les câbles et accessoires nécessaires.




XPR-SK

CONTENU DU KIT

- 1 x **XPM-EHMFBT**: Lecteur étroit triple technologie (125 kHz, 13,56 MHz et Bluetooth).
- 1 x **PROX-USB-X**: Lecteur de bureau universel d'enrôlement et de configuration (USB A & C).
- 1 x **Câble USB multi-connecteurs (A/C)**: Câble haut débit pour une connexion immédiate au PC.
- 1 x **Kit de fixation**: Ensemble complet d'accessoires de montage pour l'installation.
- 1 x **Carte Xsecure**: Carte maître de programmation pour une configuration sécurisée.
- 1 x **Carte CSN**: Carte maître de programmation pour une configuration standard.
- 1 x **PBXB-1F-2K**: Porte-clés Desfire 2K haute sécurité (Xsecure).
- 1 x **PBX-2-2K**: Carte ISO Desfire 2K haute sécurité (Xsecure).
- 4 x **PBX-2-EV3-2K**: Cartes ISO Mifare Desfire EV3 2K standard.
- 5 x **Virtual Cards**: Licences XPR Mobile ID pour accès via smartphone (chargées dans le lecteur de bureau).



DIMENSIONS ET POIDS



~ 1,34 Kg